



### Buzzer des TM U230 aktivieren.

1.  
Im Verzeichnis C:\WINDOWS\system32\spool\prtprocs\w32x86 muss die Tmctr1a.ini editiert werden.

2.  
Dort ist ein Eintrag für den TM-U230 hinterlegt

```
[TM-U230]
61=0A1D564200
62=0A1D5601
63=1B21004550534F4E0C
64=0A1B284105066164050505
```

Die Einträge 61-63 sollten standardmäßig schon hinterlegt sein. Der Eintrag 64 muss, wie oben dargestellt, hinzugefügt werden (**0A steht für controlA Font, rest ist ESC Sequence (HEX)**). Die letzten 6 Stellen der ESC Sequence bewirken die Anzahl, die Länge und die Zeit zwischen den einzelnen akustischen Signalen. In diesem Beispiel (050505): 5x Signal, 500ms Dauer und 500ms Zeit dazwischen.

3.  
In dem entsprechenden XML File für diesen Drucker muss folgender Eintrag eingefügt werden

```
<flatLine>
<font>controlA</font>
<fontsize>10</fontsize>
<format>leftjust</format>
<text>
  <preText>d</preText>
  <variable></variable>
  <postText></postText>
</text>
</flatLine>
```

Als Font muss >controlA< definiert sein und als Text >d< .